Elev och lärarmanual manual – Ljud och bild i klassrummet

CMiT







Ljud och bild i klassrummet. Koppla in HDMI eller minidisplaysladd i datorn.

Om det inte kommer fram någon bild felsök så här:

- Håll ner windows knappen (
) på tangentbordet och tryck p.
- 2. Tryck på duplicera.
- Fungerar inte det kontrollera att projektorn är på.
- Kontrollera att sladden är i hela vägen från projektor till dator.

Om det fortfarande inte är bild byt sladd/adapter och testa på nytt.

Vissa klassrum har även en 3.5mm ljudkabel, koppla in den.

Fungerar inte ljudet och du har ljudsladd i?

Vänsterklicka på ljudsymbolen nere till höger för att se att ljudet är på.

Du kan ta tag i mätaren och dra den till höger för att höja ljudet.



pspeining	Inspelning	Ljud	Kommu	Inikation	
Ett ljudsch i Window ett som du Ljudschem	iema är en u s och andra i har ändrat ia:	ippsättr prograi	ning ljud m. Välj el	kopplade till ol t befintligt sche	ika händelsei ma eller spara
Windows standard V				Spara som	Ta bort
	sterisk visering visering om	nytt e-j	oostmed dmedde	delande ande	
	viserind om				~
	visering om visering om	snabbr	neddelar	nde	1010
	visering om visering om Ipp Windov	snabbr /s upps	neddelar tartsljud	nde	2000
	visering om visering om ipp Windov	snabbr /s upps	neddelai tartsljud	► Testa	Bläddra



1.

Kontrollera att det är rätt ljudenhet genom att:

Högerklicka på ljudsymbolen och välj ljud.

Tryck på uppspelning.

 Högerklicka på enheten som heter högtalare/hörlurar

2. Ange som standardenhet.

Fungerar fortfarande inte ljudet så kontrollera att sladden är i hela vägen från datorn till högtalare. Om ditt klassrum har en förstärkare på väggen se till att den är på och att ljudet inte är på noll. Har klassrummet en liten panel på väggen där ljudsladden går in se till att det inte finns någon knapp som heter "mute" nertryckt.

Kom ihåg: Om saker inte fungerar, felanmäl!